ダイケンのスライド式ラック〔SR-K・S・SW 型〕

取扱い説明書

ご愛用の皆様へ

●この度は、ダイケンのスライド式ラックをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用の前に、スライド式ラックの正しい取扱い方法を、十分ご理解いただき、末永くご使用いただくことを、お奨めいたします。

安全にお使いいただくために

●本書では、安全に関して、重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して商品の取扱いを正しく行ってください。又、お使いになる人や、他の人の財産への損害を未然に防ぐため、次のような表示をしています。

⚠注意：この表示を無視して取扱いを誤ると、使用者が重傷を負う危険や、物的損害の発生が、想定されます。

留　意：取扱いや保守上において、知っておく必要のあることや、支障無く使用するための取扱いや、お手入れ方法など。

⚠注　　意

1．自転車に人や物を乗せたまま、自転車の収納及び取り出しをしないでください。
2．SR-K・S・SWに自転車（標準自転車20～28インチ）以外のものは、収納しないでください。（子供用の補助輪付・リムに装備品付等）一部の28インチ車・マウンテンバイク・電動アシスト式自転車は、収納できない場合もあります。
3．SR-K・Sに自転車の自重が30kg、SR-SWに自転車の自重が35kgを超える自転車は、ラックの変形や自転車自体の破損につながる場合がありますので収納しないでください。（電動アシスト式自転車、幼児用イス付自転車など）
4．自転車の収納及び取り出すときは、周囲の人に注意し、危険がないことを確認してください。又、自転車は完全に収納してください。（自転車が飛び出したり、自転車に挟まれたりして、ケガをする場合があります。【裏面のご使用方法を必ずお読みください。】
5．自転車ラックの周辺では、子供を遊ばせないでください。また、製品の上に乗ったり、出し入れのとき以外にみだりに自転車を傾けないでください。
6．製品の改造及び変更は、絶対にしないでください。
7．定期的に、製品を点検してください。（ボルトのゆるみ、破損などが無いかを確認し、正常な状態でご使用ください。）

＊留　意

①　盗難防止のため、自転車には必ず施錠してください。（鍵は後輪についてると、出し入れに便利です。又、施錠・解錠の際、足元には十分注意してください。）
②　自転車の収納及び取り出すときは、隣の自転車に破損、傷等をつけない様に十分注意してください。
③　誤ったご使用方法での、事故や破損等については責任を負いかねます。

お手入れ方法：製品に傷が付いた場合は、製品の耐久性が損なわれますので、塗料などで早急に補修して下さい。
レールの滑走面に小石・砂などが付着したまま放置しておきますと動きが悪くなり操作性に支障がでます。定期的に水洗いをして下さい。

ダイケンのスライド式ラックご使用方法

駐輪する場合

①

収納する場合、左右の自転車を押し広げスペースをつくります。
※押し広げるとき、左右に障害物がないことを確認してから広げてください。

②

あけたスペースのレールに前輪を乗せ、鍵を掛けます。

③

サドル又は荷台を持ち押し込みます。
前輪・後輪ともにレールに正しく収容されている事を確認してください。
※スタンドは立てないでください。

⚠ **前輪・後輪ともレールに正しく収容されている事を確認してください。**

※スタンドは不要です。

取り出す場合

①

自分の自転車の両脇の自転車を左右に押し広げ取り出すスペースを確保してください。
※スライド式ラックにぶつからないよう、特に足元に注意してください。

②

自転車を直立させ、サドル又は荷台を持ち引き出します。

③

後輪が地面につきましたら自転車の鍵を外し、ハンドルを持ち引き出してください。

● 鍵は後輪に付けておくと、出し入れしやすく便利です。
※表面の『⚠取扱説明書』を必ずお読みいただき十分に理解し安全に正しくご使用ください。
※いつでもお読みいただけるように、大切に保管しご使用ください。

工事店・施工主様へ

●この取扱い説明書は、ご使用になる方へ必ずお渡しください。

修理のご案内

●修理に関するお問い合せは、お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品に関するお問い合せ又は、万一不都合な点については、下記最寄りの営業所へご連絡ください。

●収納可能自転車	SR-K・S	SR-SW
全長	1820mm	1890mm
ハンドル幅	600mm	600mm
ハンドル高さ	1100mm	1100mm
タイヤ幅	55mm	55mm
タイヤ径	20～28インチ	20～28インチ
重量	30kg	35kg

住宅関連製品総合メーカー
株式会社ダイケン

成田工場　千葉県富里市美沢11-1　☎0476（90）0711㈹
本　社　大阪府大阪市淀川区新高2-7-13　☎06（6392）5321㈹
札幌支店　☎011（881）3121㈹
東京支店　☎03（3633）6551㈹
（東京第1営業所／東京第2営業所）
名古屋支店　☎0586（77）7561㈹
大阪支店　☎06（6392）5556㈹
（大阪第1営業所／大阪第2営業所）
盛　岡☎019（629）2202㈹
仙　台☎022（235）4380㈹
埼　玉☎048（667）9381㈹
神奈川☎045（316）3901㈹
静　岡☎054（237）5375㈹
岡　山☎086（297）9100㈹
広　島☎082（294）9181㈹
福　岡☎092（482）8112㈹
特　販☎03（3633）6552㈹
東京西☎042（567）1338㈹
千　葉☎043（460）2010㈹

（SR-K・S・SW型）